

修理規定

1. 本品の修理対象部分は次の通りです。
内部電子回路
接続ミス・端子間ショートや、走行(過負荷走行や衝突等)による破損は保証対象外となります。
2. 本体ケースを開けられた場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。
3. 本品の接続ミス等によるレシーバ、サーボ等の破損については責任を負いかねますのでご了承ください。
4. 修理依頼カード(下記)もしくは、修理依頼シート(ホームページ)のご記入のない場合、修理返却が遅くなる場合がありますのでご注意ください。

保証書

品名 製造番号	XARVIS ジャービス	お買い上げ 年月日	年 月 日
		保証期間	お買い上げ日より3ヶ月
お客様 ご住所 E-mail 電話番号	〒 — (@) TEL ()		
お名前			

お買い上げ年月日、販売店の記入がない場合は保証期間内でも有償となります。ご注意ください。

- お買い上げ日より3ヶ月以内に故障が発生した場合は、症状、使用状況を下記にご記入のうえ、商品に添付していただき、お買い上げの販売店または、弊社テクニカルサービス課までお送りください。
- 搬送中の破損・紛失につきましては、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。
- 修理ご依頼の際の症状等につきましては、弊社HPの修理依頼シートをご利用の上、本保証書と併せてご送付いただきますと便利です。
(HP上段右側「修理について」をクリック。左側の「修理依頼シート」をクリック。)

修理依頼カード

1. 症状 できるだけ詳しくお書きください。

2. 修理代金お支払いについて

- 税別5,000円以下なら事前連絡不要 有償の場合は、必ず連絡してほしい
※事前連絡不要の場合、内容にもよりますが、通常、修理期間が短縮されます。

製品に関するお問合せ先

株式会社 **アキュヴァンス**
テクニカルサービス課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22
新大阪丸ビル別館 7F
TEL 06-6379-1191 FAX 06-6379-1190
<http://acuvance.co.jp>

販売店(店名・住所・電話番号)



ご使用上の注意

警告

取扱説明書に出てくる重要警告事項の部分は、製品を使用する前に注意深く読み良く理解してください。

危険 重大なけがを避けるために守っていただきたいこと。

警告 事故を未然に防ぐために守っていただきたいこと。

注意 本商品を取り扱う上で知っておくと便利なこと。

バッテリーについて

危険 発煙、火災、火傷を防ぐために

バッテリーは、使用方法を誤ると大変危険です。取扱には十分注意が必要です。誤配線やケーブル間のショートなどは、発火や発煙の恐れがあります。バッテリーとスピードコントローラ(以下ESC)の脱着のときは、ESCの電源スイッチを必ず切ってください。バッテリーを使わないときは、ESCや充電器から取り外し、針金やビスなどのないところに保管しましょう。

シリコンケーブルの接続

危険 発煙、火災、火傷を防ぐために

ケーブルの接続を間違えると、発火や発煙の恐れがあります。また、ESC・バッテリーとも修理できなくなることがあります。

本体アルミケースについて

危険 火傷を防ぐために

高負荷を伴う走行の後は、本体アルミケースの表面が高温になる場合があります。走行後の取り扱いには十分ご注意ください。

取扱について

警告 事故、故障を防ぐために

ESCの改造、本来の目的以外での使用はしないでください。ESCを火気に近づけたり、加熱しないでください。また、本体に水などの液体がかからないようにしてください。

特長

- **計算された放熱設計に基づくスタイリッシュなアルミボディ**
筐体にはA-919(弊社製初代ESC)以来のアルミボディを採用。基板の発熱を素早く吸収するアルミ体積と、蓄えられた熱を素早く放熱する表面積を確保しながら、スタイリッシュかつ重厚感のあるデザインに仕上げました。
- **専用高性能FAN(別売)の効果を最大限に発揮するブリッジ型FANマウント**
FANマウントをブリッジ構造とすることで筐体とFANの間にスペースを確保。より多くの空気を流す構造とし、FAN搭載時の放熱効果をUPしました。
- **TAOⅡとの有線通信に対応**
TAOⅡを使用することでセッティング項目・値が大幅に拡大し、ドライバビリティが飛躍的に向上します。また、TAOⅡとの通信にはXARVISの正面に搭載したLINK端子を使用するため、従来のように受信機からRXケーブルを差し替える必要がありません。
※TAOⅡとの無線通信、データログ機能には対応していません。
- **より最適化された回路設計とフラット・ダイレクトな出力特性**
出力と効率のバランスをより最適化することで、ドライブフィードリングの向上とESC・モータの低発熱化を実現しました。フラットかつダイレクトな出力特性は、上級ユーザーは勿論のこと初級ユーザーにも扱いやすく、幅広いRCカテゴリに適応可能です。
- **スイッチとセットボタンをボディに一体化**
配線を必要最小限とし、シャーシへの搭載を容易にしました。

規格

使用電源	6.0V~7.4V
連続・瞬間最大電流	電池発生最大電流まで
ON抵抗値	0.27mΩ(FET規格値)
適合モータ	センサドモータ 無制限(ブーストターボ無効時)
寸法	W30.5×D35.0×H20.5mm
重量(ESC本体)	50.6g
受信機/サーボ用レギュレータ	6V 3A出力


INDEX

- P.4 ————— 本機の接続方法
- P.6~P.9 ————— 走行前の準備
- P.10~P.18 ———— 走行フィードリングを変える
- P.19 ————— 初期設定値一覧表
- P.20~P.21 ———— ESCモード セッティングフローチャート

⚠ 危険 発煙、火災、火傷を防ぐために

バッテリーの極性を間違えないように十分注意してください。ESCの故障の原因になります。

下図の通り接続してください。



●POWERボタン

電源ON/OFFを切り替えるボタンです。

●LINK端子

TAOIIとのセッティングデータ通信をおこなう端子です。本製品に同梱しているRXケーブル、または別売のRXケーブル(OP87516~OP87518)を使用し、TAOIIと接続します。

●SETボタン

XARVIS本体でセッティング変更をおこなう際に使用します。また、XARVIS本体でセッティングをおこなう「ESCモード」と、TAOIIでセッティングをおこなう「プログラムカードモード」の切り替えにも使用します。

●クーリングFAN接続端子

別売クーリングFAN接続端子です。弊社製FAN専用の出力設計となりますので、他社製クーリングFANはご使用いただけません。(他社製FANをご使用になると、FANが破損する場合がございます。)

⚠ 警告 センサーケーブルが接続されていない 差込みが不十分・断線している 接触不良を起こしている場合、全てのLEDがフラッシング(高速点滅)します。この状態では全ての操作を受け付けません。センサーケーブルの接続確認、または交換してください。

⚠ 警告 各コネクタを差し込む際は、向きに注意してください。逆に接続した場合動作しません。

⚠ 警告 ESCとの接続の際は、必ずA・B・Cの記号が一致したケーブル同士を接続してください。記号の異なるケーブルを接続すると、モータの回転を制御できない上、ESCやモータに大電流が流れる場合があります。各機器の破損・焼損に繋がります。また、センサレスタイプのブラシレスモータとは異なり、AとCを入れ替えてもモータの回転方向を切り替えることはできません。必要に応じ、ESCにて回転方向の切り替え*をおこなってください。
*回転方向を切り替えるには、ESCに回転方向変更機能を搭載していることが必須となります。本機はこの機能を搭載しています(P.16)

⚠ 警告 バッテリー・モーターケーブルを交換する場合は、コデ先面積が広く高出力(60W相当)の半田コデを使用し、素早く作業をおこなってください。出力の弱いコデではハンダが溶けにくいために十分な溶着ができず、振動でケーブルが外れたり、接触不良を起こしたりする場合があります。また、長時間(10秒以上)過度の加熱をすると内部部品が破損する場合があります。(端子同士がハンダ等でショートしないよう、十分にご注意ください)

⚠ 警告 モータをモーターマウントに固定するビスは、必ず長さ8mm以内のものをご使用ください。ビスが長すぎるとモーター内部の部品と干渉し、ショート等の動作不具合が起こる場合があります。

走行前の準備

初めてご使用の際は、お持ちの送信機とESCのニュートラル位置が一致していません。初期設定が完了する前に走行を試みると、スイッチONと同時にモータが回転を始める場合があります。大変危険ですので、初めて電源を投入する際に、必ず以下の「プロポスロットルポジションの初期設定」を行なってください。（初期設定中はモータは回転しません。）

プロポスロットルポジションの初期設定

ご購入直後、あるいは送信機を交換された直後は、送信機のニュートラルポイント-前進側MAXポイント-後進(ブレーキ)側MAXポイントをESCに記憶させる必要があります。以下の手順で行います。

準備 設定の前に、送信機のスロットルに関する設定(EPA=エンドポイントアジャスト、最大ブレーキ量等)を全て初期状態としてください。設定が変更されていると、送信機の信号をESCが正常に検知せず、初期設定ができない場合があります。

準備 必ずモータとESCをセンサコードで接続してください。センサコードが接続されていない・差込みが不十分・断線している・接触不良を起こしている場合、全てのLEDがフラッシング(高速点滅)します。この状態では全ての操作を受け付けませんので、センサコードの接続確認、或いは交換を行ってください。尚、センサコードは、初期設定時のみではなく、走行中も常に接続したままとしてください。3本(A・B・C)のモータケーブルは外したままで構いませんが、ケーブルのコネクタ同士がショートしないようにご注意ください。

準備 モータケーブルを接続したまま初期設定をおこなう場合は、モータを必ずシャーシのモータマウント等に固定し、車体が不用意に動かないようピニオンギヤを外してください。

初期設定方法

SANWA スーパーレスポンス<SSR>モード対応


※SSRモードは三和電子機器(株)社のオリジナルシステムです。

1 <初期設定前の注意>

ESCの電源がOFFであることを確認の上、ESCとバッテリー・モータ(センサコードのみでも可)・受信機を正しく接続してください。その後、送信機の電源を入れます。


2 <初期設定モード>

電源OFFの状態ではPOWERボタンを2~3秒押し続けると、LED緑・橙が同時に3回点滅後、LED緑が点滅を開始し、初期設定モードに入ります。その後POWERボタンを離します。



3 <ニュートラルポイントの設定>


LED緑の点滅中に、送信機のスロットルをニュートラル位置に合わせ、POWERボタンを短く1回押します。その後、LED青が点滅します。



4 <ハイポイントの設定>

LED青が点滅している間に、送信機のスロットルを前進側最大位置に合わせ、POWERボタンを短く1回押します。その後、LED赤が点滅します。

※前進側最大位置でPOWERボタンを押してもLED赤の点滅に切り替わらない場合は、後退(ブレーキ)側最大位置に合わせ、POWERボタンを短く1回押してください。



5 <ブレーキハイポイントの設定>

LED赤が点滅している間に、送信機のスロットルを手順④とは反対側の最大位置に合わせ、POWERボタンを短く1回押します。その後、すべてのLEDが3回点滅します。



これでプロポポジションの初期設定は完了です。自動的に、スタンバイ状態(P.8)に移行します。

重要

上記④の<ハイポイントの設定>時に※の操作を行なった場合は、プロポポジションの初期設定が全て完了した後、送信機のスロットルチャンネルについて、ノーマル⇄リバースの切替を行なってください。

注意

プロポのスロットルポジションは、経年変化や劣化等によりずれる事があります。ESCがスタンバイ状態でLEDの点灯がちらついている場合は、再度プロポの初期設定を調整し直してください。


電源を切る

POWERボタンを2秒押し続けると電源がOFFになります。

プロポジションの初期設定が正常に完了しているかを確認

スロットルがニュートラル、前進側・後退（ブレーキ）側最大位置にあるときのみスタンバイLED（下記）が点灯し、それ以外の位置で消灯していれば、走行前の初期セットアップは正常に完了しています。

（スロットルの動きに合わせて点灯⇄消灯と変化するの、スタンバイLEDのみです）



スタンバイLEDの点灯動作がこの通りでない場合、初期設定が正常に完了していません。送信機のスロットル関係の設定が初期化されているか、RXケーブルの受信機への配線口に問題がないかを確認の上、再度初期設定を直してください。
※車体部の構造によっては、スロットルを前進側に操作すると車体が後退する場合があります。この場合は、モータの回転方向を変更してください。（P.16）

スタンバイ状態の確認

工場出荷時のスタンバイ状態は右図のようになります。各LED表示の意味は、下記の通りです。



① LED<緑>:工場出荷時=消灯

※走行により、バッテリー電圧が低下してカットオフ電圧（P.16）に達した場合、LED<緑>が点滅し、低速走行となります。この場合バッテリーを交換してください。

② LED<青>:工場出荷時=点灯

設定モード（P.10）がESCモード時のスタンバイLEDです。プログラムカードモード時は点灯しません。

※ESCモードにおいて、プログラムロード（P.12）で「ブースト・ターボ無効」を選択した場合、または「フルブースト進角」（P.17）及び「フィルター進角」（P.19）を共に「無効」設定にした場合、LED<青>が点滅します。

③ LED<赤>:工場出荷時=消灯

設定モードがプログラムカードモード時のスタンバイLEDです。ESCモード時は点灯しません。

※プログラムカードで「ノンブースト」の設定にした場合、または「フルブースト進角」及び「フィルター進角」を共に「Invalidity（無効）」設定にした場合、LED<赤>が点滅します。

④ LED<橙>:工場出荷時=点灯

バック走行機能（P.16）がONであるときに点灯します。OFFのときは点灯しません。

※走行によりESCが過熱して規定温度に達した場合、LED<橙>が点滅し、低速走行となります。この場合、ESCが常温に戻るまで走行を停止させてください。また、僅かな走行時間でLED<橙>が点滅する場合、ギア比等の設定により過負荷になっている可能性がありますので、各設定状況を確認ください。

【重要】バック（後退）走行に関するセーフティ機能について

RCカーでは、ブレーキと後退を同一のスロットル操作で行なうため、「ブレーキをかけた時に後退してしまう」といった操作上の不都合が生じます。また、モータが前進方向へ回転している最中に突然逆回転に切り替わると、ギヤ類・モータ・ESCに大きな負担がかかる上、場合によっては各部の破損を引き起こします。これらを防ぐために、本機には次の機能を搭載しています。

ブレーキをかけた後、スロットルを一旦ニュートラルに戻し、なおかつ、前進方向へ回転しているモーターが完全に停止し、1秒以上経過してからスロットルをブレーキ側にするとバックする（1秒以内ではバックしない）。

これにより、バック機能をONにしている場合でも、車体が前進方向に走行している間はブレーキ側スロットル操作による車体の動作がブレーキングのみとなり、意図せぬ急な後退による駆動系パーツの破損や他車との接触等、様々なトラブルを未然に防ぎます。また、小刻みにブレーキをかけながらコーナリングを行なう場合は必須機能と言えます。

※このセーフティ機能は解除出来ません。ただし、[バック走行ON/OFFとモータ回転方向の切替]（P.16）にて、クローラ向けの設定にしている場合、スロットルをブレーキ側に入れた際の車体の動作がバック走行に特化（ブレーキは利きません）されますので、この機能は無効となります。

以上で走行前の準備は完了です。モータを接続し、走行をお楽しみください。

※リチウムポリマーバッテリーをご使用の場合は、走行の前に、カットオフ電圧を3.2V/cell（推奨）に設定してください。（P.16）

走行フィーリングを変える

設定モードの選択

まず、【ESCモード】、【プログラムカードモード】の何れかを選択します。様々な機能の設定変更を、ESC本体でおこなう場合はESCモード、エフェクタでおこなう場合はプログラムカードモードに切り替えてください。工場出荷時は、ESCモードが選択されています。

設定モードの 切替方法

- 1 スタンバイ状態で、SETボタンを4秒以上押し続けます。
- 2 LED(青・赤)が入れ替わり、設定モードが切り替わります。




同じ手順を繰り返すことで【ESCモード】(青)と【プログラムカードモード】(赤)が交互に切り替わります。

重要 設定モードによって、設定変更ができる項目や、各数値の可変領域・可変単位が異なります(P.12~20)。ESCモードでの設定方法は次項以降を、プログラムカードモードでの設定方法はエフェクタに付属している取扱説明書をご参照ください。

ESCモードによる設定変更の流れ

※初期設定が完了していない場合、以下の操作はできません。



セレクトモード (設定モード = ESCモード時)

スタンバイ状態(P.8)でSETボタンを短く1回押しすと、LED緑が点滅を始め、セレクトモードに入ります。(セレクトモードでは、送信機のスロットルを操作してもモータは回転しません)



セレクトモード
(LED緑が点滅)



「ニュートラルブレーキパワーの調整」
選択している状態(LED橙が点滅)

SETボタンを短く1回押しす度に点滅LEDが切り替わり、現在選択している設定項目を表します(設定項目の内容は下記参照)。また、SETボタンを短く2回押しすと、一つ前の項目に戻ります。

LEDの点滅パターンが表す設定項目(各項目の詳細は次項参照)

【緑2回点滅】プログラムロード	【緑+青+赤2回点滅】オーバーションモードの変更
【青2回点滅】ドライブ周波数の変更	【青+赤+橙2回点滅】カットオフ電圧の変更
【赤2回点滅】ニュートラルブレーキ周波数の変更	【緑4回点滅】フルブースト進角の変更
【橙2回点滅】ブレーキ周波数の変更	【青4回点滅】ブーストスタート回転数の変更
【緑+青2回点滅】イニシャルスピードの変更	【赤4回点滅】ブーストエンド回転数の変更
【緑+赤2回点滅】ニュートラルブレーキパワーの変更	【緑+赤4回点滅】フルターボ進角の変更
【緑+橙2回点滅】イニシャルブレーキパワーの変更	【青+赤+橙4回点滅】レプリミット回転数の変更
【青+赤2回点滅】フルブレーキパワーの変更	

【現在の設定値を確認する方法】

セレクトモードで、現在の設定値を確認したい項目にLEDを合わせて放置します。約2秒後、「設定項目を表すLED」と「その項目の現在の設定値を表すLED」が、交互に切り替わりながら点滅・点灯します。
(「設定項目を表すLED」が点滅⇔「その項目の現在の設定値を表すLED」が点灯)

※SETボタンを1回押しすことで、セレクトモードに戻ります。

※各LEDの表示内容は、P.12~P.20をご参照ください。

※「プログラムロード」について、「現在の設定値を表すLED」は、表示されません。

走行フィーリングを変える

セッティングモード(ESC設定モード時)

セッティングモードへの移り方

セレクトモード(P.11)から、SETボタンで設定を変更したい項目にLED位置を合わせ、その後、SETボタンを2秒以上押し続けると、セッティングモードに移ります(セッティングモードでは、送信機のスロットルを操作してもモータは回転しません)。

現在の状態は、点滅しているLEDで判断できます。

①プログラムロード(LED緑2回点滅)



セレクトモードにてLED緑2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押し、セッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないプログラムが右図のように変化します。お好みのプログラムにLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押します。プログラムが決定しセレクトモードのLED緑点滅に戻ります。また、プリセットプログラムを呼び出し、続けて各ファンクションをお好みの設定に変更することも可能です。



ドリフト



ブーストターボ無効



ツーリング



オフロード2WD



オフロード4WD



ユーザープログラム①



ユーザープログラム②



ユーザープログラムについて

●本機で、設定した各項目を記憶させる領域です。本機には2種の記憶領域(ユーザープログラム①②)がありますが、より多くのプログラムの記憶が必要な場合は、別売のTAOIIをご利用ください。

●ユーザープログラムへの保存は、各項目ごと及び全設定後と、いずれも可能です。

注意 ユーザープログラムへの保存をしないうちに本機の電源を切りますと、設定データは記憶されません。

重要 「ブーストターボ無効」選択時は、ブースト及びターボ機能(後述の項目⑩以降)は使用できません。この場合、セレクトモードにおいて①から⑥はスキップされます。また、進角は0°に固定されます。

②ドライブ周波数の変更(LED青2回点滅)




セレクトモードにてLED青2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないドライブ周波数が右記のように変化します。

お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押します。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。

解説 数値が低いほど【バンチ力=増/加速の滑らかさ=減】となり、数値が高いほど【バンチ力=減/加速の滑らかさ=増】となります。



4KHz



8KHz



16KHz



24KHz

③ニュートラルブレーキ周波数の変更(赤2回点滅)



セレクトモードにてLED赤2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないニュートラルブレーキ周波数が右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押します。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。

解説 数値が低いほどクイックなブレーキングとなり、数値が高いほど滑らかなブレーキングとなります。



2KHz



4KHz



8KHz



16KHz

④ブレーキ周波数の変更(橙2回点滅)



セレクトモードにてLED橙2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないブレーキ周波数が右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押します。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。


解説 数値が低いほどクイックなブレーキングとなり、数値が高いほど滑らかなブレーキングとなります。



2KHz



4KHz



8KHz




16KHz

走行フィーリングを変える(基本機能)

⑤ イニシャルスピードの変更(緑+青2回点滅)



セレクトモードにてLED緑+青2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないイニシャルスピードが右記のように変化します。お好みの設定にLED数を合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。




解説 加速し始める瞬間のスピードです。初期設定数値が大きいほど、スロットルレバーの引き始めのスピードが上がります。過度な設定はスピンやギャ欠けの原因となりますので、適度な値に設定してください。

⑥ ニュートラルブレーキパワーの変更(緑+赤2回点滅)



セレクトモードにてLED緑+赤2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないニュートラルブレーキパワーが右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。




解説 スロットルをニュートラルに戻した際に働く制動力の調整です。設定数値が大きいほど、制動力が高くなります。

⑦ イニシャルブレーキパワーの変更(緑+橙2回点滅)



セレクトモードにてLED緑+青を点滅させ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないブレーキパワーが右記のように変化します。

お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。




解説 スロットルをブレーキ側に入れた瞬間のブレーキパワーの調整です。設定数値が大きいほど、初期制動力が高くなります。


⑧ フルブレーキパワーの変更(青+赤2回点滅)



セレクトモードにてLED青+赤2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないフルブレーキパワーが右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。



解説 スロットルをフルブレーキにしたときのブレーキパワーの調整です。設定数値が大きいほど、フルブレーキ時の制動力が強くなります。



⑨オペレーションモードの変更(緑+青+赤2回点滅)



セレクトモードにてLED緑+青+赤2回点滅に合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともない設定内容が右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。



解説 正回転/逆回転、及びバック走行のON/OFFの切替を行います。配線や初期設定が正常に行なわれているにも関わらず、スロットルを前進側に操作した際に車が後退する場合があります。これは、車体駆動部の構造によるものです。このような症状が現れた場合は、本機能にてモータの回転方向を逆転させます。

バック走行機能がONの場合、スタンバイ状態でLED橙が点灯します。


警告 「クローラ向け」の設定ではブレーキが利かず、前進/バックが瞬時に切り替わります。クローラ以外の車体では絶対に使用しないでください。ESC・モータ車体(ギヤ類)の破損の原因となります。

⑩カットオフ電圧の変更(青+赤+橙2回点滅)



セレクトモードにてLED青+赤+橙2回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないカットオフ電圧が右記のように変化します。設定したいカットオフ電圧のLEDを点灯させ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。カットオフ電圧の設定が切り替わり、セレクトモードに戻ります。一旦保存(P.20)にて設定を保存し、電源を入れ直すことで、カットオフ機能が有効となります。

参考 接続したバッテリーのセル数を自動認識しますので、1セル当たりのカットオフ電圧を選択してください。設定時は走行時間等、十分ご注意ください。



解説 走行中に電圧が低下し、受信機がノーマン状態に陥る前にドライバーに知らせる機能です。走行中、タキオンのバッテリー接続端子の電圧がカットオフ電圧に達すると、LED緑が点滅し、超低速での定速走行となります。「無効」設定時は、本機能が作動せず、バッテリーを破損させる場合があります。設定時は走行時間等、十分ご注意ください。

ブースト/ターボ機能について

ブースト機能とは… モータの回転数に連動して電子的進角を増加させ、さらにモータの回転数を上げる機能です。

ターボ機能とは… フルスロットル時のみ、電子的進角をさらに増加させモータの回転数を上げる機能です。

One Point ●プログラムロードで「ブーストターボ無効」を選択した場合、「ブースト機能」及び「ターボ機能」は使用できません。

●ブーストターボ機能を使用していない場合(「ブーストターボ無効」に設定時)、ゼロ進角となり、スタンバイ状態で「ESCモード」ではLED青が点滅、「プログラムカードモード」ではLED赤が点滅し、ひと目でゼロ進角かつブーストターボ無効であることがわかるようになっています。

●本機では、「ブースト機能」「ターボ機能」のいずれかのみ動作させる事ができます。(この場合は、プログラムロードで「ブーストターボ無効」以外を選択してください。)

警告 「ブースト+ターボ」、「ブースト」のみの使用時は、8.5T以上の高ターンモータをご使用ください。これより低いターン数のモータ使用による破損は保証対象外となります。

注意 一般的に、ブーストターボ機能は、ESC・モータに過負荷をかけることとなります。ESC・モータの発熱及びギヤ比には十分ご注意のうえ、ご使用ください。

⑪フルブースト進角の変更(緑4回点滅)



セレクトモードにてLED緑4回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それにともないフルブースト進角が右記のように変化します。

お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。



解説 ブーストにより増加する進角の最大値(最終到達値)を決定します。

⑫ ブーストスタート回転数の変更(青4回点滅)



セレクトモードにてLED青4回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それとともないブーストスタート回転数が右記のように変化します。

お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。

	5,000rpm
	10,000rpm
	15,000rpm
	20,000rpm

解説 ブーストが作動し始めるモータ回転数を決定します。この回転数を低く設定するほど、低回転域からブーストが作動します。

注意 低く設定する場合は、ギヤ比などの駆動系の負荷を軽くする必要があります。

⑬ ブーストエンド回転数の変更(赤4回点滅)

セレクトモードにてLED赤4回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それとともないブーストスタート回転数が右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。

	15,000rpm
	20,000rpm
	30,000rpm
	40,000rpm
	50,000rpm

解説 ブーストの作動が終了するモータ回転数を決定します。ブーストスタート回転数との差が大きいほど緩やかにブーストがかかり、差が小さいほど急激にブーストがかかります。

注意 必ずブーストスタート回転数よりも大きな数値に設定してください。急激なブーストアップはESCやモータに対して過負荷となる場合があるため、最初はブーストスタート回転数よりも十分大きな値に設定し、ギヤ比等を調整しながら必要に応じて徐々に値を小さくするようにしてください。

⑭ フルターボ進角の変更(緑+赤4回点滅)



セレクトモードにてLED緑+赤4回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それとともないフルターボ進角が右記のように変化します。

お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。

	0deg
	12deg
	20deg
	30deg

解説 フルスロットル時に加える進角値を決定します。

重要 ブースト機能とターボ機能を同時に使用する場合、フルブースト進角とフルターボ進角の合計が60°以下になるようにしてください。

⑮ レプリミット回転数の変更(青+赤+橙4回点滅)



セレクトモードにてLED青+赤+橙4回点滅に合わせ、SETボタンを2秒以上押しセッティングモードに入ります。SETボタンを短く1回押すたびに点灯LEDが変化し、それとともないレプリミット回転数が右記のように変化します。お好みの設定にLEDを合わせ、そのままSETボタンを2秒以上押しします。設定値が決定し、セレクトモードに戻ります。変更後の状態は電源を切るとリセットされますので、設定を保存する場合は、電源を切る前に保存(P.20)を行なってください。

	OFF
	15,000rpm
	30,000rpm
	50,000rpm

解説 設定した回転数以上に回転が上がらないよう、モータへの出力を頭打ちさせる機能です。

ユーザープログラム(現在値)の保存

セレクトモードにてSETボタンを素早く4回押すと全LEDが点滅し、その後自動的にユーザープログラムの保存先を選ぶ表示に切り替わります。LED緑がユーザープログラム①、LED橙がユーザープログラム②です。SETボタンを押す毎に保存先が切り替わります。保存先を選択後、SETボタンを2秒以上押すと保存され、**スタンバイ状態**に戻ります。



解説 保存したユーザープログラムは、前述のプログラムロードにて呼び出すことができます。

工場出荷時のプリセットプログラムについて

工場出荷時は、プリセットプログラム【ドリフト】に設定されています(各項目の設定値は上表を参照)。お好みに応じ、各設定値を変更してください(設定変更方法はP.10～P.19を参照)。

その他


- ①本機付属のキャパシタが破損した場合は、内部回路も同時に破損している可能性があります。このような場合は、修理対応となりますので、弊社までお問合せください。
- ②本機付属のキャパシタは、弊社より発売しております「**シュバリエシリーズ**」に交換していただくと、加速・燃費等で、より高い効果が得られます。
- ③バッテリーを逆接した場合、ESCのバッテリー端子間のショットキーダイオードが破損します。逆接しないよう、十分ご注意ください。

MEMO

MEMO

XARVISとTAOIIの有線通信について

本製品は、TAOIIとの有線通信に対応しております。TAOIIにてセッティングの変更をおこなう際は、以下の通り接続してください。



セッティング変更の方法は、TAOIIの取扱説明書をご参照ください。

- ・TAOIIに保存されているセッティングデータをXARVISへ転送する方法…P.8
- ・XARVIS内のセッティングデータをTAOIIで閲覧し、編集する方法…P.9


注意 XARVISとTAOIIとのデータ通信は有線のみとなります。
ブレイクユニットの接続やBluetoothによる無線通信には
対応していません。

※TAOIIにてセッティング変更をおこなう際は、
設定モードをプログラムカードモード(XARVIS取扱説明書P.10)に切り替えて
ください。(ESCモードではTAOIIによるセッティング変更ができません)

※TAOIIによるセッティング変更完了後も、常時プログラムカードモードのまま
走行をお楽しみください。

製品取扱上のご注意

製品の構造上、「3D-BRIDGE」部の取り扱いには十分なご配慮をお願いいたします。



シャシーへの取り付け・
取り外し時やFAN設置の際など、
本製品の「3D-BRIDGE」部に
過度の力を加えると破損する
ことがあります。

3D-BRIDGE

