RXケーブルによるエアリアとTAOII《セカンド》の接続方法

エアリアのRXケーブルを、本製品 のRXケーブル接続端子に正しい 向きで直接接続します。(注)

①RXケーブルを抜き差しす る際は、必ずエアリアの電 源をOFFにしてください。 次に、ケーブルの接続を確 認後、改めてエアリアの電 源をONにし、データ転送 【注】 を行ってください。

②RXケーブル接続の際は、 ケーブルの色(RXブラック ケーブルの場合はコネクタ に貼られているシールの 色)に合わせて、正しい向きで接続してください。



