

パワーチェンジ機能 概要

任意の回転数を境に、その前後でパワー感を変化させる機能です。

この機能をご活用いただくことで、「初速域はマイルドに、中速域以降はアグレッシブに加速させる」等が可能となります。

パワーチェンジ機能 各項目詳細

〔パワーチェンジレベル〕

任意の回転数(=パワーチェンジRPM)以降のパワー感(ドライブ周波数)をどの程度変化させるか調整する項目です。

※パワーチェンジRPM以前のパワー感は、従来の設定項目である「ドライブ周波数」で決まります。

※パワーチェンジRPM以降のパワー感は、「ドライブ周波数」を基準に、パワーチェンジレベルの値が高いほどドライブ周波数が小さくなる方向に、低いほどドライブ周波数が大きくなる方向に変化します。

※設定値「ゼロ」は、パワー感(ドライブ周波数)の変化が無い状態(パワーチェンジ機能を使用しない状態)となります。

〔パワーチェンジRPM〕

パワー感が変化する回転数を設定する項目です。

〔パワーチェンジスロープ〕

パワー感が切り替わる際の唐突感を調整する項目です。

数値が小さいほど唐突に、大きいほど緩やかにパワー感が切り替わります。